

- Luminaire antidiéflagrants - Série FD
- Explosion-proof luminaires - Series FD
- Exgeschützte Leuchten - Serie FD
- Luminária à prova de explosões - Serie FD
- Lamparas antidiéflagrantes - Série FD
- Взрывобезопасные светильники - Серия FD

	Equipement / Equipment	II2G	II2D
	Niveau de protection / Protection level	/	/
	Mode de protection / Protection mode	Ex d IIC	Ex tD A21
	Classe de température / Temperature class	T*	/
	Température ambiante / Ambiant Temperature	- 40°C ≤ Ta ≤ + 55°C	
	Température de surface / Surface temperature	/	T°C
	Certificat ATEX / ATEX certificate	LCIE 97 ATEX 6012	
	Certificat IECEx / IECEx certificate	IECEx LCI 04.0018	
	Codes IP & IK / IP & IK Codes	IP66/68 (10m) - IK08	

Références References		Alimentation Supply	Intensité (A) Rating (A)	Gaz / Gas		Poussières / Dust
				Classe de T° / T° Class		T° de surface
				Pour/for Ta = +40°C	Pour/for Ta = +55°C	Pour/for Ta = +55°C
AL2-ATEX PB12-80 C2 (500 183)	Eclats 2W Strobe 2W	10-100Vcc & 20 à/to 72Vca	0.12A	T6	T5	T95°C (délai / delay = 90mm)
AL2-ATEX PB12-80 C5 (500 182)	Eclats 5W Strobe 5W	10-100Vcc & 20 à/to 72Vca	0.18A	T6	T5	T95°C (délai / delay = 90mm)
AL2-ATEX PB230 A2 (500 181)	Eclats 2W Strobe 2W	230 Vca	0.025A	T6	T5	T95°C (délai / delay = 90mm)

1 Utilisation - Use - Benutzung - Utilización - Utilização - Использование

FR Les produits faisant l'objet de la présente notice, ne doivent être utilisés que dans les zones et les conditions pour lesquelles ils ont été certifiés (voir tableau ci-dessus). Les accessoires montés sur les parois d'enveloppe, tels que : entrées de câble, bouchons etc., doivent être certifiés avec le matériel ou d'un type compatible avec la certification du matériel.

• Corrosion

Il convient de s'assurer que les matériaux des appareils sont compatibles avec votre environnement (exemple : polyester en présence de benzène).

DE Die Produkte, die Gegenstand dieser Bedienungsanleitung sind, dürfen ausschließlich in den Bereichen und unter den Bedingungen, für die sie bescheinigt sind, verwendet werden (siehe obige Tabelle).

Das in die Umhüllungen oder auf die Umhüllungswindungen montierte Zubehör wie: Kabeleingänge, Verschlüsse, Klemmen, Steuerknöpfe, usw. muss mit dem Material kompatibel sein, oder eines Typs entsprechen, der mit der Materialbescheinigung vereinbar ist.

• Korrosion

Prüfen Sie jedoch stets, ob die Ausrüstung für die Atmosphäre der von Ihnen vorgesehenen Anwendung geeignet ist (z.B. Polyesterenteile in einer benzolhaltigen Atmosphäre).

PT Os produtos objeto destas instruções devem ser utilizados unicamente nas áreas e segundo as condições para as quais foram certificados (ver tabela acima).

Os acessórios montados no interior ou nas laterais das caixas, tais como: prensa-cabos, bujões, bornes, botões etc. devem ser certificados com a caixa ou devem ser compatíveis com a certificação da caixa.

• Corrosão

Deve-se assegurar que o material do equipamento é compatível com o seu ambiente (ex.: poliéster em presença de benzeno).

GB Products covered under this technical instructions leaflet shall only be used in the zones and conditions for which they have been certified (see the table above).

The accessories mounted in or on the sides of the enclosures, such as: cable glands, blanking plugs, terminals, push buttons etc. must be certified with the enclosure or must be compatible with the certification of the enclosure.

• Corrosion

You should make sure that the material of the equipment is compatible with your environment (e.g. polyester in presence of benzene).

ES Los productos que son objeto del presente manual sólo deben utilizarse en las zonas y las condiciones para las cuales han sido certificados (ver cuadro de arriba).

Los accesorios montados en las carcasas o en las paredes de la carcasa, como: entradas de cables, tapones, bornes, cabezas de mando, etc...deben estar certificados con el material o de un tipo certificado compatible con la certificación del material.

• Corrosion

Conviene asegurarse que los materiales de los aparatos son compatibles con su entorno (ejemplo: poliéster en presencia de benceno).

RU Изделия, представленные в настоящей инструкции, должны использоваться исключительно в тех местах и условиях, для которых они были сертифицированы (см. таблицу ниже).

Аксессуары, смонтированные в стенках корпуса, такие как: входные отверстия для кабеля, заглушки и т.д., должны быть сертифицированы для работы с оборудованием или быть совместимого с сертификацией оборудования типа.

• КОРРОЗИЯ

Следует убедиться, что материалы, из которых сделаны аппараты, совместимы с вашими внешними факторами (например: сложный полиэфир в присутствии бензола).

FR Le matériel doit être sélectionné conformément aux exigences définies dans la Directive utilisateur 99/92/CE.

- La zone d'installation doit être en adéquation avec la catégorie du produit.
- L'installation du matériel doit être réalisée selon les prescriptions de la norme d'installation EN/IEC 60079-14.
- Le personnel intervenant doit être qualifié pour l'activité considérée (EN/IEC 60079-14 annexe A).
- Le raccordement des conducteurs doit être réalisé selon les règles de l'art en tenant compte de la densité de courant maximale admissible.

Ne procéder à aucune opération de perçage sur les enveloppes, celle-ci effectuée sans notre accord formel nous dégagerait de toute responsabilité.

DE Das Material muss entsprechend den in der Richtlinie für Betreiber 99/92/EG festgelegten Anforderungen ausgewählt werden.

- Der Einbaubereich muss der Kategorie des Produkts angemessen sein.
- Der Einbau des Materials muss gemäß den Bestimmungen der Norm zur Errichtung elektrischer Anlagen EN/IEC 60079-14 durchgeführt werden.
- Das Einsatzpersonal muss für die jeweilige Tätigkeit qualifiziert sein (EN/IEC 60079-14 Anlage A).

Die elektrischen Leitungen müssen ordnungsgemäß angeschlossen werden, dabei muss die maximal zulässige Stromstärke berücksichtigt werden.

Explosionsgeschützte Betriebsmittel dürfen nicht angebohrt oder in sonst einer Art und Weise bearbeitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ausgeführte Arbeiten.

PT O material deve ser selecionado consoante os requisitos definidos na Directiva utilizador 99/92/CE.

- A zona de instalação deve ser adequada à categoria do produto.
- A instalação do material deve ser realizada segundo as prescrições da norma de instalação EN/IEC 60079-14.
- O pessoal interveniente deve ser qualificado para a actividade considerada (EN/IEC 60079-14 anexo A).
- A ligação dos condutores deve ser realizada segundo as regras da arte tendo em conta a densidade de corrente máxima admissível.

Não proceder a nenhuma operação de perfuração nas caixas, se esta for efectuada sem o nosso acordo formal, anula a garantia.

GB All equipment shall be selected in compliance with the requirements stipulated in Directive 99/92/EC for users

- The product category shall match the installation zone.
- All hardware shall be installed as stipulated under electrical installations standard EN/IEC 60079-14.
- All personnel involved in the installation process shall be qualified for the roles performed (EN/IEC 60079-14 Annex A).
- Equipment must be connected as stipulated by the regulations in force in accordance with the maximum permissible current-carrying capacity.

We shall be absolved from all responsibility for drilling operations performed on enclosures without our formal consent.

ES El material debe seleccionarse de acuerdo con las exigencias definidas en la Directiva del usuario 99/92/CE.

- La zona de instalación debe estar en adecuación con la categoría del producto.
- La instalación del material debe realizarse según las prescripciones de la norma de instalación EN/IEC 60079-14.
- El personal que interviene debe estar cualificado para la actividad en cuetión (EN/IEC 60079-14 anexo A).

• La conexión de los conductores debe realizarse según las reglas del Art teniendo en cuenta la densidad de corriente máxima admisible.


No proceder a ninguna operación de perforación sobre los envolventes, aquella realizada sin nuestro acuerdo formal nos deja fuera de cualquier responsabilidad.

RU Оборудование должно подбираться в соответствии с требованиями, установленными в Директиве 99/92/CE.

- Зона установки должна быть адекватна категории продукции.
- Установка оборудования должна выполняться согласно стандарту EN/IEC 60079-14.
- Рабочий персонал должен иметь профессиональную квалификацию, соответствующую данному роду деятельности (EN/IEC 60079-14 приложение A).
- Соединение проводов должно быть выполнено по всем правилам с учетом максимальной допустимой плотности тока.

Не делать никаких отверстий в корпусах; такие операции, выполненные без нашего формального согласия освобождают нас от всякой ответственности.


- Cotes d'encombrement et de fixation
- Dimensions and fixing points
- Abmessungen und Montagemasse
- Dimensões e pontos de fixação
- Cotas de dimensiones y de fijaciones
- Габаритные и крепежные размеры



- Accessoires de fixation
- Mounting accessories
- Zubehör für die Befestigung
- Acessórios de fixação
- Accesorios de fijación
- Крепежные аксессуары

- Fixation sur surface plane
- Attachment on flat surface
- Befestigung auf flacher Unterlage
- Fijación sobre superficie plana
- Fixação sobre superfície plana
- Крепеж на ровной поверхности

FDSBZ - X 2
FDSBS - X 2



- Fixation sur tube
- Attachment on tube
- Befestigung auf Rohr
- Fijación sobre tubo
- Fixação sobre o tubo
- Крепеж на трубе



- (1" 1/4 Ø42 mm - 1" 1/2 Ø49 mm) FDHC49Z (2" Ø60 mm) FDHC60Z
- (1" 1/4 Ø42 mm - 1" 1/2 Ø49 mm) FDHC49Z (2" Ø60 mm) FDHC60Z
- (1" 1/4 Ø42 mm - 1" 1/2 Ø49 mm) FDHC49Z (2" Ø60 mm) FDHC60Z
- (1" 1/4 Ø42 mm - 1" 1/2 Ø49 mm) FDHC49Z (2" Ø60 mm) FDHC60Z
- (1" 1/4 Ø42 mm - 1" 1/2 Ø49 mm) FDHC49Z (2" Ø60 mm) FDHC60Z
- (1" 1/4 Ø42 mm - 1" 1/2 Ø49 mm) FDHC49Z (2" Ø60 mm) FDHC60Z


- Fixation rapide
- Fast fixing
- Schnelle Befestigung
- Fijación rápida
- Fixação rápida
- Быстрый крепеж



FDFBZ - X 2
FDFBS - X 2

4**Montage - Assembly - Einbau - Montaje - Montagem - Сборка**


- Ouverture
 - Opening
 - Öffnen
- Apertura
 - Abertura
 - Открытие




- Ne pas ouvrir sous tension
- Do not open while energised
- Nicht unter Spannung öffnen
- No abrir bajo tensión
- Não abra quando energizado
- Под напряжением не открывать



- Fermeture
 - Closing
 - Schliessen
- Cierre
 - Fechamento
 - Закрывание



- Vissage manuel + blocage
- Hand screwing + locking
- Manuelle Verschraubung + Verriegelung
- Aperto manual + bloccio
- Rosqueamento manual + trava
- Завинчивание вручную + блокировка ¼ оборота




- Raccordement
- Connection


Version : AL2-ATEX PB12-80 C2 (500 183)

Version : AL2-ATEX PB12-80 C5 (500 182)

Tension / Voltage : 10-100 Vcc



Version : AL2-ATEX PB230 A2 (500 181)

**5 Mise en service - Putting into service - Inbetriebnahme - Puesta en servicio - Colocando em operação - Ввод в эксплуатацию**

FR Avant toute mise en service du produit, vérifier que les consignes des chapitres précédents (1 à 4) ont été respectées.

GB Before the product is first integrated into operational service, double-check that the instructions stipulated in sections (1 to 4) have been fully complied with.

DE Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts sicher, dass die Vorschriften der Kapitel 1 bis 4 beachtet werden.

ES Antes de cualquier puesta en servicio del producto, verificar que se hayan respetado las consignas de los capítulos (1 a 4).

PT Antes de qualquer colocação em serviço do produto, verificar se as recomendações dos capítulos (1 a 4) foram satisfeitas.

RU Перед началом работы удостоверьтесь, что инструкции, приведенные в главах 1-4, были соблюдены.

6 Maintenance - Maintenance - Wartung - Mantenimeinto - Manutenção - Обслуживание**FR MAINTENANCE**

- L'indice de protection de l'enveloppe (IP) doit être préservé pendant toute la durée d'utilisation du matériel. A cet effet, les garnitures d'étanchéité doivent être maintenues en bon état.
 - Les orifices non utilisés doivent être impérativement obturés par des bouchons d'obturation.
 - Avant toute intervention sur les équipements, il convient de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité mentionnées. (NE PAS OUVRIR SOUS TENSION)
 - Les matériels installés doivent être périodiquement inspectés. 3 niveaux d'inspection sont prévus dans la norme EN/IEC 60079-17 (inspection visuelle de près et détaillée).
 - Il est de la responsabilité de l'utilisateur de mettre en oeuvre ces inspections précisées dans ladite norme, en fonction des modes de protection des matériels concernés.
- Si des exigences nationales supplémentaires à la norme EN/IEC 60079-17 existent, elles doivent être observées.
- Pour bien conserver le caractère antidiéflagrant du matériel, s'assurer avant la mise en service que toutes les vis de fixation du couvercle et les entrées de câbles soient bien serrées. Les joints de laminage doivent être propres et graissés
 - Les appareils sont livrés avec les plans de joint graissés. Il est nécessaire, lorsque l'appareil est installé, de le maintenir en bon état en le graissant. Utiliser une graisse non durcissante et anti-corrosive.
 - Pour les joints plans et à emboîtement des luminaires : pâtes silicone, température d'utilisation -40°C à +200 °C, type Rhône-Poulenc Rhodorsil 408...
 - Pour les joints filetés : graisse minérale graphitée, température d'utilisation -30°C à +150°C, type Loctite GR135, Molydal M03

GB

- The protection index for the enclosure (IP) must be kept for the complete duration of use of the material. Therefore the sealing fittings must be maintained in good condition.
 - Unused cable-entries must be sealed with blanking plugs.
 - Before carrying out any work on the equipment, the cited safety instructions must be very carefully observed. (DO NOT OPEN WITH POWER ON)
 - The hardware installed shall be inspected on a regular schedule. Standard EN/IEC 60079-17 (close-up and in-depth visual inspection) specifies three inspection levels.
 - It is the user's responsibility to ensure these inspections are implemented according to the protection modes of the equipment hardware installed.
- Any nationally-set requirements applicable on top of standard EN/IEC 60079-17 shall be complied with.
- To ensure that material remains explosion-proof, before use of the product, check that all the cover attaching screws and cable inputs are properly tightened. Rolling joints must be clean and lubricated.
 - The devices are supplied with joint planes lubricated. Once the device is installed, it is necessary to maintain it in good condition by lubrication. Use a non hardening anti-corrosive lubricant.
 - For plane joints and the lighting fitting recesses: silicon paste, working temperature -40° C to +200° C, eg. Rhône-Poulenc, Rhodorsil 408, etc.
 - For threaded joints: Graphite mineral grease, working temperature -30°C to +150°C.eg Loctite GR135, Molydal M03.

DE

- Der Schutzzindex für das Gehäuse (IP) muss während der gesamten Benutzungsdauer des Materials aufbewahrt werden.
- Zu diesem Zweck müssen die Dichtungen in einwandfreiem Zustand gehalten werden.
- Nicht benutzte Öffnungen müssen unbedingt mit Verschlüssen abgedichtet werden.
- Vor Eingriffen in das Gerät sind die angegebenen Sicherheitsvorschriften genauestens zu beachten (VOR DEM ÖFFNEN STROM ABSCHALTEN !)
- Die installierten Betriebsmittel müssen regelmäßig überprüft werden. 3 Arten der Prüfung sind in der Norm EN/IEC 60079-17 vorgesehen (Sichtprüfung, Nahprüfung, Detailprüfung).
- Der Betreiber ist dafür verantwortlich, die in der genannten Norm angegebenen Prüfungen entsprechend der Zündschutzart der betroffenen Betriebsmittel durchführen zu lassen.
- Falls zusätzlich zu der Norm EN/IEC 60079-17 nationale Anforderungen bestehen, so müssen diese beachtet werden.
- Zur Aufrechterhaltung der explosionsgeschützten Eigenschaften der Betriebsmittel muss vor Inbetriebnahme überprüft werden ob alle Befestigungsschrauben des Deckels und alle Kabelverschraubungen fest angezogen sind.
- Die Profilanschlüsse müssen sauber und eingefettet sein.
- Die Geräte werden mit eingefetteten Anschlußflächen geliefert. Nach dem Einbau müssen diese durch Nachfetten in ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden. Hierzu ist ein aushärtendes Antikorrasionsfett zu verwenden.
- Planflächige Anschlüsse und Einpassungen der Leuchtkörper : Silikondichtmasse, Einsatztemperatur - 40 bis + 200 °C, Sorte : «Rhône-Poulenc, Rhodorsil 408...»
- Gewindeanschlüsse : graphitdotiertes Mineralfett, Einsatztemperatur - 30 bis + 150 °C, Sorte: «Loctite GR 135», «Molydal M03».

ES

- El índice de protección del envolvente (IP) debe preservarse a lo largo de la vida útil del equipo.
- Para este fin, las juntas de estanqueidad deben mantenerse en buen estado.
- Los orificios no utilizados deben ser cerrados obligatoriamente con tapones de acuerdo al modo de protección.
- Antes de cualquier intervención en los equipos, conviene respetar escrupulosamente las indicaciones relativas a la seguridad mencionadas (NO ABRIR BAJO TENSION).
- Los materiales instalados deben ser periódicamente inspeccionados. Se han previsto 3 niveles de inspección en la norma EN/IEC 60079-17 (inspección visual, de cerca y detallada).
- Es responsabilidad del usuario aplicar estas inspecciones precisadas en dicha norma, en función de los modos de protección de los materiales concernidos.
- Si existen exigencias nacionales suplementarias a la norma EN/IEC 60079-17, deben ser observadas.
- Para conservar el carácter antideflagrante del material, asegurarse antes de la puesta en servicio que todos los tornillos de fijación y las entradas de cables estén bien cerradas. Las juntas de unión deben estar limpias y engrasadas.
- Los aparatos se suministran con las juntas engrasadas. Cuando se instala el aparato, es necesario mantenerlo en buen estado engrasándolo. Utilizar una grasa anticorrosiva y que no se endurezca.
- Para las juntas planas y cilíndricas de las luminarias : pastas de silicona, temperatura de utilización de - 40 a + 200 °C, tipo Rhône-Poulenc Rhodorsil 408...
- Para las juntas roscadas : grasa mineral grafitada, temperatura de uso de -30 a +150 °C, tipo Loctite GR135, Molydal M03.

PT

- O índice de protecção da caixa (IP) deve ser preservado durante o período de utilização do material. Para este efeito, os anéis de vedação devem ser mantidos em bom estado de funcionamento.
 - As entradas de cabos não utilizadas devem ser seladas com bujões.
 - Antes de proceder a qualquer intervenção nos equipamentos, convém respeitar rigorosamente as instruções de segurança mencionadas.
 - Os materiais instalados devem ser controlados periodicamente. A norma EN/IEC 60079-17 prevê três níveis de inspecção (inspecção visual, de perto e detalhada).
 - Compete ao utilizador efectuar estas inspecções indicadas na dita norma, consoante os modos de protecção dos materiais em questão.
- Caso existam requisitos nacionais suplementares à norma EN/IEC 60079-17, os mesmos devem ser respeitados
- Para assegurar que o material mantenha-se à prova de explosão, antes da utilização do produto, verificar se todos os parafusos de fixação da tampa e passagens de cabos estão devidamente apertados.
 - As juntas deslizantes devem estar limpas e lubrificadas
 - Os equipamentos são fornecidos com as juntas planas lubrificadas. Uma vez que o equipamento é instalado, é necessário mantê-lo em boas condições, através de lubrificação. Utilize um lubrificante não endurecedor e anti-corrosivo.
 - Para juntas planas e encaixe das luminárias: silicone, temperatura de trabalho de -40o C à 200o C, ex.: Rhône-Poulenc, Rhodorsil 408, etc.
 - Para juntas rosqueadas: graxa grafite mineral , temperatura de trabalho -30o C à +150o C. ex.: Loctite GR 135, Molydal M03.

RU

- Степень защиты изоляционных материалов (IP) должна сохраняться на протяжении всего времени использования оборудования
- Для этого необходимо поддерживать сальники в хорошем состоянии.
- Неиспользуемые отверстия обязательно должны быть закрыты заглушками.
- Перед любым обслуживанием оборудования следует тщательно соблюсти упомянутые правила техники безопасности.
- Установленное оборудование подлежит периодической проверке. Стандартом EN/IEC 60079-17 предусматривается 3 уровня проверки (внешняя, вблизи и детальная).
- На пользователе лежит ответственность за проведение проверок, перечисленных в данном стандарте, в соответствии со способами защиты данного типа оборудования.
- При наличии национальных требований, дополняющих стандарт EN/IEC 60079-17, их соблюдение также является обязательным.
- Для того, чтобы сохранить взрывобезопасность оборудования, убедиться перед вводом в эксплуатацию, что все крепежные винты крышки и входных отверстий для кабеля хорошо затянуты.
- Завальцованныестыки должны быть чистыми и смазанными.
- Приборы поставляются со смазанными плоскостями стыков. Когда аппарат будет установлен, необходимо поддерживать их в хорошем состоянии при помощи смазки. Использовать незатвердевающую антикоррозийную смазку.
- Для плоскостей стыков и раструбных соединений светильников:
- Силиконовая паста с рабочей температурой -40°C à +200 °C, тип Rhône-Poulenc Rhodorsil 408...
- Для резьбовых соединений: минеральная смазка с добавлением графита и рабочей температурой -30°C à -150 °C, тип Loctite GR135, Molydal M03

7**Réparation - Repairs - Reparaturen - Reparación - Reparação - Ремонт**

FR Réparation : Aucune réparation, non confirmée par ATX, n'est autorisée.

DE Reparaturen : Nicht von ATX bestätigte Reparaturen sind nicht zulässig.

PT 3Reparação : Não é permitida nenhuma reparação sem a conformação de ATX.

GB Repairs : It is forbidden to perform repair work without first confirming with ATX.

ES Reparación : No se autoriza ninguna reparación no confirmada por ATX..

RU Ремонт : Любой ремонт, не одобрённый ATX, не допускается.